

	FR	DE	NL	EN
①	Oeillet de suspension	Aufhängeöse	Ophangoog	Suspension eye
②	Mouvement	Uhrwerk	Mechanisme	Cockwork
③	Compartiment à piles de l'horloge	Batteriefach Uhr	Batterijvak klok	Cockwork battery compartment
④	Compartiment à piles pour le son	Batteriefach Ton	Batterijvak geluid	Loudspeaker battery compartment
⑤	Haut-parleur	Lautsprecher	Luidspreker	Loudspeaker
⑥	Touche pour jouer les chants d'oiseaux (indépendamment de l'heure)	Taste zum Abspielen des Gezwitschers (unabhängig von der Uhrzeit)	Toets om de vogelzangen af te spelen (onafhankelijk van de tijd)	Button for playing the bird songs (regardless of the time)
⑦	Molette de réglage de l'heure	Einstellräddchen	Regelwielertje van de tijd	Time adjustment wheel

HORLOGE « BIRD SOUNDS »

FR



Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
3. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
4. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
5. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

B. UTILISATION**1) Insertion et/ou changement des piles**

Pour que les chants des oiseaux retentissent aux heures spécifiées, effectuez les actions suivantes dans l'ordre indiqué:

- Réglez les aiguilles de l'horloge avec la molette ⑦ sur 5h 45.
- Insérez 2 piles de type "AA" dans le compartiment à pile ④ situé à l'arrière de l'appareil..
- Insérez 1 pile de type "AA" dans le compartiment à pile ③ situé à l'arrière de l'appareil. Veuillez respecter la polarité des piles.


2) Mise en marche

Tournez la molette ⑦ à l'arrière du mouvement dans le sens horaire jusqu'à ce que l'heure désirée soit obtenue sur le cadran.

Déplacez les aiguilles dans le sens horaire uniquement.

L'horloge compte en mode 24 heures et commence à 0.00. Si vous souhaitez régler l'heure après midi, faites un tour complet des aiguilles.

Si le chant d'oiseau ne retentit pas, répétez les étapes dans l'ordre.



Entre 6h du matin et 21 h, à chaque heure pleine retentit le cri d'oiseau correspondant. Durant la nuit, les cris d'oiseaux sont désactivés automatiquement.

Pour tester le chant des oiseaux, vous pouvez utiliser la touche ⑥.

Lorsque le produit perd de sa puissance, il faut changer les piles.

C. CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

D. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matières : ABS + Verre
- Alimentation : 3 Piles AA 1.5V LR6
- Mode nuit de 21h à 6h



Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EU sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
 - De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
 - De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.

- *Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.*
- *Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.*
- *Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.*
- *Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.*

UHR „VOGELGEZWITSCHER“

DE



Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.

A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Das Gerät nicht im Freien benutzen.
3. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
4. Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
5. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

B. BENUTZUNG**1) Einlegen und/oder Austausch der Batterien**

Damit das Gezwitscher zu bestimmten Zeiten ertönt, wie folgend in der angezeigten Reihenfolge vorgehen:

- Die Uhrzeiger mit dem Rädchen ⑦ auf 5:45 stellen.
- 2 AA-Batterien in das Batteriefach ④ auf der Rückseite der Uhr legen.
- 1 AA-Batterie in das Batteriefach ③ auf der Rückseite des Geräts legen. Die Polarität beachten.


3) Inbetriebnahmen

Das Rädchen ⑦ auf der Rückseite im Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Uhrzeit auf dem Zifferblatt erscheint.

Die Zeiger nur im Uhrzeigersinn drehen.

Die Uhr funktioniert im 24-Stunden-Format und beginnt bei 0.00. Wenn Sie die Nachmittagszeit einstellen möchten, die Zeiger um eine komplette Runde drehen.

Wenn das Gezwitscher nicht ertönt, die Etappen in der Reihenfolge wiederholen.



Zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr abends ertönt das entsprechende Gezwitscher zu jeder vollen Stunde. In der Nacht wird das Gezwitscher automatisch deaktiviert.

Um das Gezwitscher zu testen, können Sie die Taste ⑥ benutzen.

Wenn die Lautstärke nachlässt, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

C. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch, das keine Fusseln abgibt.

Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine abrasiven Reinigungsmittel!

D. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: ABS + Glas
- Betrieb: 3 AA Batterien 1.5V LR6



Entsorgung des Geräts

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bestimmt, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.
- Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.
- Ziehen Sie alkaline Batterien vor.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.
- Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.
- Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.
- Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.
- Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)
- Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.
- Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.
- Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.
- Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.

KLOK « BIRD SOUNDS »

NL



Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.

A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Gebruik het apparaat niet buiten.
3. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
4. Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.
5. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

B. GEBRUIK

1) Plaatsen en/of vervangen van de batterijen

Om de vogelzangen te horen op welbepaalde tijdstippen, doe de volgende handelingen in de aangegeven volgorde:

- Regel de wijzers van de klok met het wieltje ⑦ op 5u45.
- Plaats 2 batterijen van het type "AA" in het batterijvak ④ aan de achterzijde van het apparaat.
- Plaats 1 batterij van het type "AA" in het batterijvak ③ aan de achterzijde van het apparaat. Respecteer de polariteit van de batterijen.


4) Inschakeling

Draai het wieltje ⑦ achter op het mechanisme rechtsom tot de gewenste tijd te zien is op de display.

Verplaats de wijzers enkel rechtsom.

De klok functioneert in de modaliteit 24 uren en start bij 0.00. Om de uren na de middag in te stellen, draai de wijzers een volledige toer.

Als u de vogelzang niet hoort, herhaal deze stappen in dezelfde volgorde.



Tussen 6u 's ochtends en 21u zal op elk vol uur de relatieve vogelzang weerklanken. 's Nachts, is de vogelzang automatisch uitgeschakeld.

Om de vogelzangen te testen, gebruik de toets ⑥.

Wanneer het product minder krachtig wordt, moeten de batterijen vervangen worden.

C. ONDERHOUDSTIPS

Reinig het product uitsluitend met een droog of lichtjes vochtig en niet-pluizend doekje.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen.

D. TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: ABS + Glas
- Voeding: 3 Batterijen AA 1,5V LR6
- Modus nacht van 21u tot 6u



Verwijdering van het apparaat

Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- *Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuild en weerhoudt het recycleren van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen :*
- o *Gebruik bij voorkeur alkalische batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen).*
- o *Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.*
- *De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.*
- *Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat , of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.*
- *Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.*
- *Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.*
- *Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meg nooit saline-batterijen met alkalische of met heroplaadbare batterijen.*
- *Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.*
- *Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.*
- *Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.*
- *Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.*
- *Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.*

- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.
- Als een batterij ingeslikt wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatie centrum
- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.

"BIRD SONGS" WALL CLOCK

EN



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as described in this instruction manual.
2. Do not use outdoors.
3. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
4. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

B. HOW TO USE IT**1) Insert or replace batteries**

To ensure that the bird songs will sound at the designated times, carry out the following steps in the order indicated:

- Set the clock's hour and minute hands to 5:45 using the adjustment wheel ⑦.
- Insert 2 "AA" type batteries into the battery compartment ④ located on the back of the device.
- Insert 1 "AA" type battery into the battery compartment ③ located on the back of the device. Please observe the polarity of the batteries.


2) Operation

Turn the knob on the back of the movement clockwise or counterclockwise until the desired time appears on the dial.

Set the current time with the adjustment wheel ⑦. In the process, move the hour and minute hands clockwise.

NOTE: The clock operates in 24-hour mode and starts at 12:00p.m. If time after 12:00p.m. is to be set the small hand must pass 12:00.

If the correct bird song Will not sound, repeat steps from the beginning.



Between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., at each full hour, the corresponding bird call is heard. During the night, the bird calls are automatically deactivated.

To test the bird song, you can use the ⑥ key.

If the performance of the product diminishes, replace the batteries.

C. CARE AND MAINTENANCE

Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.

Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

D. FEATURES

- Materials: ABS + Glass
- Power supply : 3 AA 1.5V LR6 batteries
- Night mode from 21h to 6h

 The European directive 2012/19/EU about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

Precision and precautions about the battery use

- Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.
- It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:
- Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.
- Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.
- Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.
- To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.
- Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.
- Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.
- Used battery has to be removed.
- Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.
- Never try to short-circuit the terminal of a battery.
- Never throw away the battery in fire because they can explode.
- Take out the accumulator from the apparel before reload it.
- We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.
- If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.
- For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :

CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

