

**DIGITAL PERSONAL-SCALE WITH COMPARISON
WEIGHT/ DIGITALE PERSONENWAAGE MIT
FUNKTION ZUM GEWICHTSVERGLEICH/ PÈSE-
PERSONNE DIGITAL AVEC COMPARAISON DE
POIDS/ DIGITALE PERSOONLIJKE SCHAAL MET
VERGELIJKING GEWICHT**



**Instructions manual/ Bedienungsanleitung/ Mode d'emploi/
Gebruiksaanwijzing**

Before using the device, please read these instructions carefully and retain them for the future reference./ Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch. Bewahren Sie SIE sorgfältig zum Nachlesen auf!/ Veuillez lire la notice avant d'utiliser le produit et la conserver pour référence ultérieure./ Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft voor het eerste gebruik, bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor toekomstige referentie!

CARACTÉRISTIQUES

- ☒ 3 unités de mesure sélectionnables : kg / lb/ st
- ☒ Capacité : 180kg
- ☒ Alimentation : 2 x 1,5V AAA batteries (Non fournies)
- ☒ Division : 0,1kg/ 0,2lb
- ☒ Fonction arrêt automatique
- ☒ Indication de batterie faible et de surcharge
- ☒ Poids minimal : 5Kg
- ☒ Fonction de comparaison de poids

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- ☒ Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique.
- ☒ Utilisez celui-ci conformément à sa destination comme indiqué sur la notice.
- ☒ Placez le pèse-personne sur un sol ferme et plat. Ne le posez pas sur une surface non plane car ce type de surface ne permet pas d'obtenir des résultats fiables.
- ☒ Assurez-vous de vous placer au centre du pèse-personne pour éviter de basculer. Ne bougez pas lors de la pesée.
- ☒ Ne montez **JAMAIS** sur le pèse-personne avec les pieds humides car le plateau de pesée peut être très glissant lorsqu'il est mouillé. Assurez-vous que le plateau et vos pieds soient secs avant de l'utiliser.
- ☒ Veuillez enlever vos chaussures avant de vous peser pour éviter d'abîmer le plateau en verre. Ne montez jamais dessus avec des chaussettes.
- ☒ N'effectuez pas de sauts ou ne tapez pas du pied sur le pèse-personne.
- ☒ N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur, d'humidité, ou d'un changement radical de température.
- ☒ Manipulez le pèse-personne avec précaution lors de tout déplacement afin d'éviter de le faire tomber. Évitez les coups et les secousses.
- ☒ N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou bien s'il a été endommagé.
- ☒ N'essayez pas de démonter l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce qui puisse être entretenue ou remplacée par l'utilisateur.
- ☒ Si l'appareil est en panne, ne réparez pas l'appareil vous-même. Adressez-vous à un service clientèle agréé pour effectuer les réparations.
- ☒ Ne stockez pas votre appareil en position verticale.
- ☒ Ne posez pas d'objets sur le pèse personne.

UTILISATION**Pesée**

1. Placez la balance sur une surface stable et ferme. Les quatre pieds de la balance doivent être en contact avec le sol.
2. Mettez les deux pieds sur la plateforme du pèse-personne.
3. Restez immobile pendant que votre poids s'affiche. Lorsque votre poids est déterminé, celui-ci clignote 2 fois. Le rétro-éclairage de l'écran LCD est de couleur bleue et le pèse-personne enregistre ce poids comme celui de la personne n°1 : « P1 » lors de la première utilisation.
4. Descendez du pèse-personne. Celui-ci s'éteint au bout de quelques secondes.

Sélection de l'unité de mesure (kg/lb/st)

Si vous souhaitez changer l'unité de mesure, retournez le pèse-personne et sélectionnez l'unité de mesure: kg, lb ou st en appuyant sur le bouton "UNIT".

**Fonction mémoire**

Cette balance a une mémoire interne.

La prochaine fois que l'utilisateur (P1) montera sur la balance, son poids sera affiché normalement. Lorsqu'il descendra de celle-ci, si le poids est différent du dernier poids, la balance calculera la différence entre le poids actuel et le dernier poids. Par conséquent, la différence de poids est affichée avec une flèche VERS LE HAUT ou VERS LE BAS pour indiquer la prise de poids (couleur rouge) ou la perte de poids (couleur verte). Voir le tableau et les illustrations (exemples) ci-dessous.

Affichage de la couleur	Résultat	Résultat de la lecture
* Bleu	Résultat de pesée et pas de flèche	Poids stable (pas de changement)
* Vert	↓ avec une différence de poids décroissant	Perte de poids
* Rouge	↑ avec une différence de poids croissante	Gain de poids

Derniers poids	Poids actuel	Différence de poids après avoir quitté la balance
600 kg	600 kg	600 kg
600 kg	599 kg	↓ 0.9
600 kg	609 kg	↑ 0.9 kg

8 utilisateurs de mémoire

La balance peut mémoriser jusqu'à 8 personnes de "P1" à "P8".

Elle est capable de reconnaître un nouvel utilisateur si la différence de poids est de 3 kg ou supérieure au poids de l'utilisateur "P1" ou d'autres utilisateurs.

Par exemple, si aujourd'hui je pèse 60 kg, la balance sauvegardera automatiquement 60 kg en tant que poids de 'P1'. Si un autre utilisateur se pèse et que le résultat est 63 kg, il sera automatiquement mémorisé comme le poids de 'P2' sans affecter le poids de P1.


Cependant, si la différence de poids est dans la plage de mesure de 2 kg, le poids stocké sera mémorisé pour le premier utilisateur: "P1" ou à d'autres utilisateurs dont la différence de poids par rapport au résultat de pesée se situe dans la plage de 2 kg.

Remarque : Le profil utilisateur commençant par "P" suivi d'un chiffre (par ex. "P1") apparaît quelques secondes après l'affichage de la différence de poids.

MESSAGES



Signifie qu'il y a une surcharge. Veuillez descendre de la balance pour éviter tout dommage.



Indicateur de batterie faible. Remplacer par des piles neuves.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- ⊗ Veuillez retirer les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le pèse-personne pendant une période prolongée.
- ⊗ Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- ⊗ Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- ⊗ N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- ⊗ Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- ⊗ Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- ⊗ Enlevez les piles usagées.
- ⊗ Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- ⊗ Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- ⊗ Respectez la polarité des piles.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide.

- ⊗ Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon doux et humide, ensuite essuyez avec un chiffon propre et sec.
Vous pouvez également nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon doux imbibé de produit pour vitres.
- ⊗ Ne pas utiliser de solvant ou de matières abrasives.
- ⊗ L'eau ne doit pas pénétrer dans l'appareil. Attendez que l'appareil soit complètement sec pour le réutiliser ou essuyez-le soigneusement avec un chiffon propre et sec.
- ⊗ N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil, protégez-le des saletés et de l'humidité.
- ⊗ Tenez l'appareil à l'abri des températures extrêmes.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.
Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en RPC
Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str,3, D-40764 LANGENFELD, Allemagne

