

Bedienungsanleitung

I. Grundlegende Bedienung

1. Einschalten (oder RESET) und begleitet von einem "Piep"-Ton, dann in den normalen Uhrstatus geschaltet.
2. Drücken Sie die MODE-Taste, um zwischen Zeit, Datum und Alarmmodus zu wechseln.
3. Drücken und halten Sie die MODE-Taste für 3 Sekunden in jedem Modus gedrückt, um ins Setup zu gelangen.
4. Drücken Sie die UP/DOWN-Taste in jedem Einstellungsmodus, um die Einstellungen vorzunehmen, drücken und halten Sie die UP/DOWN-Taste gedrückt, um die Zunahme/Abnahme zu beschleunigen.
5. Drücken Sie die DOWN-Taste in jedem Modus für die °C/F Umstellung.
6. Drücken Sie in einem beliebigen Modus die UP-Taste, um den Alarm ein-/auszuschalten.
7. Drücken und halten Sie in einem beliebigen Modus die UP-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um zwischen dem 12/24-Stunden Format zu wechseln.
8. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die SNZ(SNOOZE)-Taste, um die Schlummerfunktion einzuschalten.
9. Drücken Sie die MAX/MIN-Taste, um die maximale/minimale/aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

II. Detaillierte Betriebsanleitung

1. Modus-Umstellung

- Drücken Sie die MODE-Taste, um den Modus in der nachfolgenden Reihenfolge umzustellen: Zeit-Modus—Datums-Modus—Alarm-Modus—Zurück zum Zeit-Modus.
- Falls im Datums-Modus und im Alarm-Modus keine Tastenbedienung innerhalb von acht Sekunden erfolgt, kehrt das System automatisch in den normalen Zeitmodus zurück.

2. Uhr-Modus





- Schalten Sie das Gerät ein (oder führen Sie ein RESET aus) und, begleitet von einem „Piep“-Ton, leuchten die LCD für eine Sekunde auf und wechseln dann in den normalen Uhrenstatus, Voreinstellung: Zeit: 0:00 (24-Stunden); 01. Januar 2018, MON, Alarmzeit: 0:00 (geschlossen).
- Drücken und halten Sie in einem beliebigen Modus die UP-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um zwischen dem 12/24 Stunden Format zu wechseln. 12HR Zeitnahmesystem, am Nachmittag erscheint das „PM“ Zeichen.
- Halten Sie im normalen Uhrenstatus die MODE-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den Alarm in der nachfolgenden Reihenfolge umzustellen: Stunde—Minute—Verlassen. Schließen Sie die Einstellung über die UP/DOWN-Taste ab und drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um die Zunahme/Abnahme zu beschleunigen.
- Einstellbereich: Der Stundenbereich reicht von 1 bis 12 oder 0 bis 23, der Minutenbereich reicht von 0 bis 59.
- Drücken Sie im Einstellmodus für 8 Sekunden die MODE-Taste oder keine Taste, um den Einstellmodus automatisch zu beenden und die aktuell eingestellte Zeit anzuzeigen.

3. Datumsmodus

- Im Datum-Modus ist die Voreinstellung "1. Januar, 2018, MON".

- Drücken und halten Sie in dem normalen Datumszustand die MODE-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um das Datum in der nachfolgenden Reihenfolge umzustellen: Jahr-Monat-Tag-Verlassen. Beim Einstellen schließen Sie das Einstellen anhand der UP/DOWN-Tasten ab und drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um die Zunahme/Abnahme zu beschleunigen.
- Einstellbereich: Der Monatsbereich reicht von 1 bis 12, der Tagesbereich reicht von 1 bis 31 und Jahresbereich reicht von 2000 bis 2099.
- Beim Einstellen des Datums, ändert sich der Wochentag entsprechend von MON bis SUN.
- Drücken Sie im Einstellmodus für 8 Sekunden die MODE-Taste oder keine Taste, um den Einstellmodus automatisch zu beenden und die aktuell eingestellte Zeit anzuzeigen.
- Falls im Datumsmodus für 8 Sekunden keine Tastenbedienung erfolgt, wechselt das System automatisch in den Zeitmodus.

4. Alarm-Modus:

- Im Alarm-Modus erscheint das „“ Symbol mit einem Standardwert von 0:00.
- Drücken Sie im Uhrzeit- oder Datumsmodus die UP-Taste, um den Alarm ein-/auszustellen.
Nachdem der Alarm an ist, erscheint in der Zeitansicht das „“ Symbol.
- Wenn das Alarmsymbol „“ nicht erscheint, ist der Alarm ausgeschaltet; nur wenn das Alarmsymbol eingeschaltet ist, ist die Alarmfunktion aktiv.
- Drücken und halten Sie im Alarm-Modus die MODE-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den Alarm in der nachfolgenden Reihenfolge umzustellen: Stunde-Minute-Verlassen. Schließen Sie das Einstellen durch die UP/DOWN-Tasten ab und drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um die Zunahme/Abnahme zu beschleunigen.
- Einstellbereich: der Stundenbereich reicht von 1 bis 12 oder 0 bis 23, der Minutenbereich reicht von 0 bis 59.
- Sobald die Alarmzeit erreicht wird, klingelt der Alarm für 2 Minuten. Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu ausschalten.
- Drücken Sie die SNOOZE-Taste wenn der Alarm klingelt, um den Alarm zu stoppen und die Schlummerfunktion einzuschalten, dann blinkt das „“ Symbol. Wenn Sie die Schlummerfunktion eingestellt haben, beträgt der Schlummerintervall 8 Minuten. Drücken Sie während der Schlummerfunktion eine beliebige Taste, um die Schlummerfunktion zu beenden. Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste zum Pausieren, die Schlummerfunktion wird verschiedene Male wiederholt.
- Drücken Sie im Einstellmodus für 8 Sekunden die MODE-Taste oder keine Taste, um den Einstellmodus automatisch zu beenden und die aktuell eingestellte Zeit anzuzeigen.
- Falls im Alarm-Modus während 8 Sekunden keine Tastenbedienung erfolgt, wechselt das System automatisch in den Zeitmodus.

5. Temperatur und Luftfeuchtigkeit-Erkennung

- Drücken Sie in einem beliebigen Modus die MAX/MIN-Taste, um die letzte gespeicherte maximale und minimale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit im System in Echtzeit zu sehen.
- Der Abstand zwischen der automatischen Erkennung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit beträgt 60 Sekunden.

- Drücken Sie im Normalstatus die DOWN-Taste, um zwischen Celsius-Temperatur und Fahrenheit-Temperatur umzustellen.

6. Wettervorhersage

Das Wetter ist in vier Ebenen unterteilt: sonnig, halbsonnig, bewölkt und regnerisch.



sonnig



halbsonnig



bewölkt



regnerisch

7. Je nach Luftfeuchtigkeit gibt es drei Komfortstufen: Trocken, Komfortabel und Feucht ("Komfortabel" bedeutet hier, dass Sie nicht schwitzen und es nicht zu trocken ist).

- Wenn die Luftfeuchtigkeit weniger als 50 Prozent beträgt, entspricht dies der Stufe "Trocken", die durch das Symbol 😐 gekennzeichnet wird.
- Wenn die Temperatur zwischen 20°C und 26°C liegt und die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 70 Prozent beträgt, entspricht dies der Stufe "Komfortabel", die durch das Symbol 😊 gekennzeichnet wird.
- Wenn die Luftfeuchtigkeit mehr als 70 Prozent beträgt, entspricht dies der Stufe "Feucht", die durch das Symbol ☹️ gekennzeichnet wird.

8. ZURÜCKSETZEN

Verwenden Sie eine Nadel oder einen dünnen Stift um die Reset-Taste zu betätigen. Die Reset Taste befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses.

III. Warnungen

1. Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
2. Betreiben Sie es nicht bei hoher Temperatur.
3. Nicht ins Wasser tauchen.
4. Vermeiden Sie starke Stöße und werfen sie es nicht.
5. Lassen Sie nicht fallen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
6. Bitte entnehmen Sie die Batterien wenn Sie vorhaben, das Gerät eine längere Zeit nicht zu nutzen.
7. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.

IV. Vorkehrungen beim Umgang mit Batterien:

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wieder aufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wieder aufladbare Batterien aufzuladen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch EML-Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland / Hergestellt in der V.R.C

