

Mode d'emploi

I. Opérations de base

1. Allumez l'appareil (ou réinitialisez-le : RESET). La mise sous tension s'accompagne d'un son : "beep" et puis la station météo passe en mode normal d'affichage de l'heure.
2. Appuyez sur le bouton MODE pour changer l'heure, la date et le mode d'alarme.
3. Dans chaque mode, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes afin d'entrer en mode réglage.
4. Dans chaque mode de réglage, appuyez sur le bouton UP/DOWN pour ajuster les réglages, appuyez et maintenez le bouton UP/DOWN enfoncé pour accélérer l'augmentation / la réduction de la valeur.
5. Dans chaque mode, appuyez sur le bouton DOWN pour la conversion °C/°F.
6. Dans chaque mode, appuyez sur le bouton UP afin d'activer / désactiver l'alarme.
7. Dans chaque mode, appuyez et maintenez le bouton UP enfoncé pendant 3 secondes afin de basculer en format 12/24 heures.
8. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton SNZ(SNOOZE) pour activer la répétition.
9. Appuyez sur le bouton MAX/ MIN : pour visualiser la température et l'humidité maximale / minimale / actuelle.

II. Instructions détaillées du fonctionnement**1. Mode de réglage**

- Appuyez sur le bouton MODE pour convertir le mode selon l'ordre suivant: Mode Heure - Mode Date - Mode Alarme – Mode Retour au Mode Normal de l'Heure.
- Dans les modes Heure et Alarme, si aucune opération n'est effectuée au bout de huit secondes, le système retournera automatiquement au mode normal de l'heure.

2. Mode horloge





- Allumez (ou réinitialisez : RESET). Un son "beep" est émis, puis la station météo passe en état normal de l'horloge, par défaut : Heure: 0:00 (24-heures); Janvier 1 , 2018, MON; alarme: 0:00 (désactivée).
- Dans chaque mode, appuyez et maintenez le bouton UP enfoncé pendant 3 secondes afin de passer au format 12/24 heures. Format horaire : 12 HR, il y a l'inscription : « PM » pour après-midi.
- Dans le mode normal de l'heure, maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 3 secondes pour régler l'alarme dans l'ordre suivant : Heure – Minute – Sortie (Hour – Minute – Exit). Terminez le réglage avec le bouton UP/DOWN, appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour accélérer l'augmentation / la réduction de la valeur.
- Plage de réglage : La plage des heures est de 1 à 12 ou de 0 à 23 et la plage des minutes est de 0 à 59.
- Dans le mode de réglage, appuyez sur le bouton MODE ou n'appuyez sur aucun bouton pendant 8 secondes pour quitter automatiquement le mode de réglage et afficher l'heure actuellement réglée.

3. Mode date

- Dans le mode date, la valeur par défaut est "1er janvier 2018, MON".

- Dans le mode normal de la date, appuyez et maintenez le bouton MODE enfoncé pendant deux secondes pour régler la date selon l'ordre : Année - Mois – Jour — Sortie (Year – Month –Day –Exit). Terminez le réglage avec le bouton UP/DOWN, appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour accélérer l'augmentation / la réduction de la valeur.
- Plage de réglage : la plage pour le mois est de 1 à 12, la plage des jours est de 1 à 31 et la plage des années est de 2000 à 2099.
- Lorsqu'on règle la date, la semaine est automatiquement réglée : du MON (lundi) au SUN (dimanche).
- Dans le mode de réglage, appuyez sur le bouton MODE ou n'appuyez sur aucun bouton pendant 8 secondes pour quitter automatiquement le mode de réglage et afficher l'heure actuellement réglée.
- Dans le mode date, si aucune opération n'est effectuée au bout de 8 secondes, le système retournera automatiquement au mode normal de l'heure.

4. Mode alarme

- Dans le mode alarme, le symbole  apparaît par défaut avec la valeur 0 :00.
- En mode heure ou date, appuyez sur le bouton UP afin d'activer / désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, le symbole  s'affiche à l'écran
- Lorsque le symbole d'alarme  n'est pas activé, l'alarme est désactivée. La fonction alarme est uniquement active lorsque le symbole d'alarme est activé.
- Dans le mode d'alarme, appuyez et maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 3 secondes afin de régler l'alarme selon l'ordre : Heure – Minute – Sortie (Hour – Minute – Exit). Terminez le réglage avec le bouton UP/DOWN, appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour accélérer l'augmentation / la réduction de la valeur.
- Plage de réglage : la plage des heures est de 1 à 12 ou de 0 à 23, et la plage des minutes est de 0 à 59.
- Lorsque l'heure de l'alarme, l'alarme va sonner pendant deux minutes. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour la désactiver.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE pour arrêter l'alarme et activer la répétition, et ensuite le symbole  clignote. Si vous avez activé la répétition, l'intervalle de répétition de l'alarme est de huit minutes. Pendant la répétition, appuyer sur n'importe quel bouton afin d'arrêter la fonction de répétition. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE pour l'interrompre, et la répétition sera activée plusieurs fois.
- Dans le mode de réglage, appuyez sur le bouton MODE ou n'appuyez sur aucun bouton pendant 8 secondes pour quitter automatiquement le mode de réglage et afficher l'heure actuellement réglée.
- Dans le mode alarme, si aucune opération n'est effectuée au bout de 8 secondes, le système retournera automatiquement au mode normal de l'heure.

5. Détection de température et humidité

- Dans chaque mode, appuyez sur le bouton MAX/MIN pour visualiser la dernière donnée de la température/d'humidité ambiante maximale et minimale, valeurs affichées dans le système en temps réel.

- L'intervalle entre les détections automatiques de température et d'humidité est de 60 secondes.
- Dans le mode normal, appuyez sur le bouton DOWN pour convertir entre la température Celsius et Fahrenheit.

6. Prévisions météorologiques

La météo est divisée en quatre niveaux : ensoleillé, semi-ensoleillé, nuageux et pluvieux.



ensoleillé



semi-ensoleillé



nuageux



pluvieux

7. Il y a trois niveaux de confort basés sur l'humidité : sec, confortable et humide. (Ici, confortable signifie que vous ne transpirez pas et que l'air n'est pas trop sec.)

- Si l'humidité est inférieure à 50 %, cela correspond au niveau sec. L'icône est 😐
- Si la température est comprise entre 20°C et 26°C, l'humidité est comprise entre 50% et 70%, cela correspond au niveau confortable. L'icône est 😊
- Si l'humidité est supérieure à 70 %, c'est qu'il fait trop humide, cela correspond au niveau humide. L'icône est ☹️

8. Réinitialisation

Utilisez une aiguille ou un stylo fin pour appuyer sur le bouton de RESET. Le bouton de RESET est situé à l'arrière du boîtier.

III. AVERTISSEMENTS

1. Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
2. Ne pas l'utiliser à des températures élevées.
3. Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
5. Manipulez le produit avec soin. Un coup, un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
6. Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le réveil pendant une longue période.
7. N'essayez jamais de démonter ou de réparer vous-même l'appareil. Veuillez-vous adresser à un service après-vente agréé. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

IV. AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitiez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.

- Respectez la polarité des piles.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Importé par EML-PRODIS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/Commercialisé par
EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne
Fabriqué en RPC

