


50855 D



ZWEISTUFIGE KLAPPBARE TRITTLEITER



Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.

1. Technische Daten

Material: Polypropylen

Max. Belastung: 150kg

Zertifiziert nach EN14183

2. VERWENDUNG

a) ausklappen



b) einklappen



3. Allgemeine Sicherheitshinweise



- Achten Sie auf die Sturzgefahr!!

- Stellen Sie die Trittstufe immer auf eine ebene, stabile und nicht rutschige Fläche. Vergewissern Sie sich, dass der Trittschemel für die jeweilige Aufgabe geeignet ist.



- Achten Sie auf Ihre eigenen Schuhe und vermeiden Sie Ölflecken, Farbe, Flüssigkeiten, Schnee und andere Materialien, die Sie mitreißen könnten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Trittbrett richtig geöffnet und die Sicherung eingerastet ist.



- Stellen Sie die Stufe nicht auf einen anderen Gegenstand, um Höhe zu gewinnen (Tisch, andere Stufe, Waage, ...)
- Nicht hinter einer Tür oder einem Fahrzeug aufstellen.



- Testen Sie die Stabilität der Stufe vor jeder Verwendung.
- Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Schwäche aufweist.



- Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben, Muttern oder Trittbrettbolzen richtig angezogen sind und dass sie nicht fehlen.
- Das Design des Tritthockers darf nicht verändert werden.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie sich müde oder schwach fühlen oder wenn Sie Alkohol oder Drogen konsumiert haben.



- Halten Sie sich nicht über längere Zeiträume ohne regelmäßige Pausen auf einem Tritthocker auf (Ermüdung ist ein Risiko).
- Stellen Sie beide Füße auf die Stufe, vorzugsweise in der Mitte der Plattform der Stufe. Stehen Sie nicht auf den Kanten, um eine Destabilisierung der Stufe zu vermeiden. Tragen Sie beim Besteigen eines Tritthockers kein ungeeignetes Schuhwerk.



- Beugen Sie sich nicht, um etwas zu erreichen, sondern gehen Sie lieber einen Schritt weiter, um sich Ihrem Ziel zu nähern.



- Tragen Sie keine schweren oder schwer zu handhabenden Geräte, während Sie einen Tritthocker benutzen.



- Vermeiden Sie Arbeiten, bei denen die Tritthocker seitlich belastet werden, wie z. B. seitliches Bohren durch feste Materialien



- Überschreiten Sie nicht die Last von 150 kg (einschließlich Ihrer Person).



- Dieser Artikel ist nur für jeweils 1 Benutzer geeignet



- Bewegen Sie einen Tritthocker nicht, während Sie auf ihm stehen.

- Stellen Sie den Gegenstand niemals auf Stufen oder Treppen

- Der Tritthocker sollte nur für leichte Arbeiten von kurzer Dauer verwendet werden

- Benutzen Sie den Trittschemel nicht als Brücke



- Steigen Sie nur dann auf oder ab, wenn Sie vor dem Tritthocker stehen.



- Der Tritthocker kann mit Wasser unter Zusatz eines handelsüblichen Reinigungsmittels gereinigt werden.

- Dieser Tritthocker ist nur für den Innenbereich geeignet



- Schmieren Sie alle beweglichen Teile mit handelsüblichem Öl. Verwenden Sie im Winter ein dünnes Öl.

- ACHTUNG Wischen Sie überschüssiges Öl ab. Entsorgen Sie ölgetränkte Reinigungstücher gemäß den geltenden Umweltvorschriften.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen benutzt zu werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Importé par / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

