



	FR	DE	NL	EN
①	Bouton Marche/Arrêt	Ein/Aus-Schalter	Knop Start/Stop	On/Off button
②	Panneau solaire	Solarmodul	Zonnepaneel	Solar panel
③	10 LEDS	10 LEDs	10 LEDS	10 LEDS

HOTEL A INSECTES SOLAIRE

FR



Avvertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
4. N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
5. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites-le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
6. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
7. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
9. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

B. RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée. Avant la première utilisation, chargez-le entièrement.

La batterie doit être chargée à la lumière directe du soleil pendant toute une journée avant la première utilisation.

C. UTILISATION

1) Installation

- L'hôtel à insectes doit être installé dans un lieu ensoleillé, face au soleil, sud ou sud-est, à l'abri des intempéries et tourner le dos aux vents dominants. Fixez-le à environ un mètre et demi à deux mètres du sol. Comme les insectes bénéfiques peuvent mettre un certain temps à découvrir leur nouvelle maison, il ne faut pas attendre l'automne pour l'accrocher, mais de préférence au printemps.. Et on n'y touche plus : l'hôtel reste en place (et ouvert) toute l'année.
- La présence d'arbres et de buissons à proximité favorisera la venue de vos précieux hôtes. Laissez aussi les fleurs sauvages se développer et n'hésitez pas à cultiver toutes sortes de plantes. Les insectes disposeront ainsi de la nourriture dont ils ont besoin. Avec un point d'eau proche, vous aurez réuni les conditions idéales.

- Choisissez un endroit exposé au moins 8 heures par jour en plein soleil pour que le capteur solaire puisse se recharger correctement. **Assurez-vous que le panneau solaire n'est pas placé à l'ombre pendant la journée : cela empêcherait le processus de charge.**
- Evitez les endroits proches d'une source de lumière active la nuit telle que **les lampadaires publics qui risquent d'empêcher le bon fonctionnement du capteur solaire.**

FONCTION SOLAIRE

_ En convertissant la lumière du soleil en électricité, les panneaux solaires chargent la batterie intégrée pendant la journée et allument automatiquement l'appareil au crépuscule. Le nombre d'heures d'éclairage dépend de la durée et de l'intensité de la lumière du soleil pendant la journée. Les performances des batteries sont plus faibles à des températures extérieures très froides. Cela pourrait affecter l'efficacité lumineuse et la performance du produit en fonction des saisons par exemple. Elle aura une plus grande autonomie d'éclairage les nuits d'été et une durée moindre en hiver.

2) Mise en marche

Une fois l'hôtel à insecte installé, laissez-le inactif pendant au moins toute une journée afin que le panneau solaire recharge pleinement la batterie. Ensuite, pour profiter des Leds à la nuit tombée, vous pouvez actionner le bouton Marche/Arrêt : la lumière s'allumera automatiquement au crépuscule.

D. CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

E. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matières: Pin massif, contreplaqué, bambou, sciures de bois
- Alimentation: panneau solaire, batterie rechargeable AA 1.2V 300 mAh (incluse)
- Temps de charge : 8/10 h
- Autonomie : environ 8h

Mise au rebut de l'appareil :



La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
 - De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
 - De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.

- *Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.*
- *Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.*
- *Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.*



Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.

A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, weder das Netzkabel noch den Stecker oder einen anderen Teil der Vorrichtung in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.
3. Weder das Gerät noch den Stecker mit feuchten Händen handhaben.
4. Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät schlecht funktioniert, wenn es in Wasser getaucht wurde oder abgestürzt ist, das Gerät nicht benutzen.
5. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden.
6. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
7. Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
8. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

B. BATTERIE LADEN

Dieses Gerät verfügt über eine integrierte Batterie. Laden Sie diese vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch einen Tag lang im direkten Sonnenlicht aufgeladen werden.

C. GEBRAUCHSANWEISUNG

1) Aufstellung

- Das Insektenhotel muss an einem sonnigen Ort aufgestellt werden, der Sonne zugewandt, mit südlicher oder südöstlicher Ausrichtung, vor Unwetter und vorherrschenden Winden geschützt. Befestigen Sie es eineinhalb bis zwei Meter über dem Boden. Es kann etwas länger dauern, bis die nützlichen Insekten ihr neues Zuhause entdecken. Daher sollte es nicht erst im Herbst aufgestellt werden, sondern vorzugsweise im Frühling. Dann lässt man es in Ruhe: Das Hotel bleibt das ganze Jahr über an seinem Platz (und offen).
- Das Vorhandensein von Bäumen und Sträuchern in der Nähe begünstigt das Kommen Ihrer wertvollen Gäste. Schaffen Sie auch Raum für Wildblumen und bauen Sie gern verschiedene Arten von Pflanzen an. Damit verfügen die Insekten über die Nahrung, die sie brauchen. Mit einer Wasserquelle in der Nähe vervollständigen Sie die optimalen Bedingungen.
- Wählen Sie einen Ort, der mindestens 8 Stunden am Tag dem vollen Sonnenlicht ausgesetzt ist, damit der Solarkollektor sich korrekt aufladen kann. **Stellen Sie sicher, dass sich das Solarmodul tagsüber nicht im Schatten befindet, dies würde den Ladevorgang behindern.**
- Vermeiden Sie Stellen in der Nähe einer bei Nacht aktiven Lichtquelle wie Straßenlaternen, die das korrekte Funktionieren des Solarkollektors verhindern könnten.

SOLARFUNKTION

_ Durch die Umwandlung des Sonnenlichts in Elektrizität laden die Solarmodule die integrierte Batterie tagsüber auf und schalten das Gerät in der Abenddämmerung automatisch ein. Die Beleuchtungsdauer hängt von der Dauer und Intensität der Sonnenlichteinstrahlung am Tag ab. Die Batterieleistungen sind bei sehr niedrigen Außentemperaturen schwächer. Dies könnte sich zum Beispiel je nach Jahreszeit auf die Leuchtfähigkeit und die Produktleistung auswirken. Die Leuchtdauer wird in Sommernächten länger und im Winter kürzer sein.

2) **Inbetriebnahme**

Lassen Sie das Insektenhotel nach seiner Aufstellung mindestens einen Tag lang inaktiv, damit das Solarmodul die Batterie vollständig auflädt. Anschließend können Sie die LEDs bei Einbruch der Dunkelheit anhand des Ein/Aus-Schalters nutzen: Die Beleuchtung schaltet sich automatisch zur Dämmerung ein.

D. **PFLEGEANWEISUNG**

Das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, nicht fuselnden Tuch reinigen.
Zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel verwenden.

E. **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

- Material: massives Kiefernholz, Sperrholz, Bambus, Sägespäne
- Stromversorgung: Solarmodul, wiederaufladbare Batterie AA 1,2 V / 300 mAh (enthalten)
- Ladezeit: 8/10 h
- Autonomie: ca. 8 h

Entsorgung des Geräts



Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bestimmt, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.
- Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.
- Ziehen Sie alkaline Batterien vor.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.
- Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.
- Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.
- Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.
- Versuchen Sie nie, nicht aufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)
- Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien kurzzuschließen.
- Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.
- Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, oder dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.
- Falls eine Batterie verschluckt wurde, sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht, das Gerät mitzunehmen.



Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.

A. **VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN**

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen de voedingskabel, de stekker of een ander deel van de inrichting nooit ondergedompeld worden in water of een andere vloeistof.

3. Raak de stekker of het apparaat niet aan wanneer u natte handen hebt.
4. Gebruik het apparaat niet als de stekker of de voedingskabel beschadigd zijn, bij een storing of indien het apparaat in het water terecht gekomen of gevallen is.
5. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren maar breng het naar een servicecentrum of een gekwalificeerd reparateur.
6. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
7. Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.
8. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

B. DE BATTERIJ OPLADEN

Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde batterij. Laad het volledig op vóór gebruik.

De batterij moet onder rechtstreeks zonlicht de hele dag lang opgeladen worden vóór het eerste gebruik.

C. GEBRUIK

1) Installatie

- Het insectenhotel moet geïnstalleerd worden op een zonnige plek, zuidelijk of zuidoostelijk gericht, beschermd tegen weer en wind. De achterkant draaien tegen dominerende wind. Bevestigen op ongeveer anderhalve tot twee meter van de grond. Omdat het even kan duren tot de nuttige insecten hun nieuwe woonst vinden, wacht niet tot de herfst om hem op te hangen, maar doet dit bij voorkeur in de lente... Daarna er niet meer aanraken: het hotel blijft het hele jaar lang hangen (en open).
- De aanwezigheid van bomen en struiken in de omgeving bevordert de komst van de kostbare gasten. Laat ook de wilde bloemen groeien en aarzel niet allerlei planten aan te brengen. Zo vinden de insecten alle voeding die ze nodig hebben. Als u ook een waterpunt bij de hand hebt, zijn alle ideale condities aanwezig.
- Kies een plek die minstens 8 uur per dag vol zonlicht benut, zodat de zonnensensor correct kan opladen. **Zorg ervoor dat het zonnepaneel overdag niet in de schaduw geplaatst is: dit verhindert het laadproces.**
- Vermijd plaatsen in de nabijheid van actieve lichtbronnen 's nachts zoals **openbare verlichting die de goede werking van de zonnensensor kan belemmeren.**

ZONNEFUNCTIE

_ Door het zonlicht om te zetten in electriciteit, laden de zonnepanelen overdag de ingebouwde batterij zodat het apparaat bij valavond automatisch aan gaat. Het aantal verlichtingsuren hangt af van de intensiteit van het zonlicht overdag. De prestaties van de batterijen zijn zwakker wanneer de buitentemperaturen lager zijn. De efficiëntie van de verlichting en de prestatie van het product kunnen beïnvloed worden in functie van, bijvoorbeeld, de seizoenen. De autonomie voor de verlichting zal groter zijn op zomernachten dan op winternachten.

2) Inschakeling

Eens het insectenhotel geïnstalleerd is, laat het niet actief gedurende minstens één dag zodat het zonnepaneel de batterij volledig kan laden. Om de Leds te gebruiken eens het donker is, kunt u de knop Start/Stop bedienen: het licht gaat automatisch aan zodra het donker wordt.

D. ONDERHOUDSTIPS

Het product alleen reinigen met een niet pluizend, droog of licht vochtig doekje.
Geen schuurmiddelen gebruiken om het apparaat te reinigen.

E. TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: Massief dennenhout, multiplex, bamboe, houtzaagsel
- Voeding: zonnepaneel, oplaadbare batterij AA 1,2V 300 mAh (inclusief)
- Laadtijd: 8/10 u
- Autonomie: ongeveer 8u



Europese richtlijn 2012/19/EC inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult en weerhoudt het recycleren van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen:
 - o Gebruik bij voorkeur alkalische batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen.
 - o Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.
- Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat, of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.
- Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.
- Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.
- Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meng nooit saline-batterijen met alkalische of met heroplaadbare batterijen.
- Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.
- Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.
- Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.
- Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.
- Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.
- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.
- Als een batterij ingeslikt wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatiecentrum
- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.

SOLAR INSECT HOTEL

EN



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Do not place any part of this appliance in water or any other liquid.
3. Do not handle the unit or plug with wet hands.
4. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
5. Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
6. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
7. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

B. RECHARGING THE BATTERY

This device is equipped with a built-in battery. Before first use, fully charge the battery

The battery must be charged in direct sunlight for a full day before first use.

C. HOW TO USE IT

1) Installation

- The insect hotel should be installed in a sunny, south- or southeast-facing location, sheltered from bad weather and with its back to prevailing winds. Fix it about one and a half to two meters above the ground. As beneficial insects can take some time to discover their new

home, don't wait until autumn to hang it, but preferably in spring... And don't touch it again: the hotel remains in place (and open) all year round.

- The presence of trees and bushes nearby will encourage the arrival of your precious guests. Let the wildflowers grow too, and don't hesitate to cultivate all kinds of plants. This will provide insects with the food they need. If you have a watering hole nearby, you'll have created the ideal conditions.

- Choose a spot with at least 8 hours of full sunlight a day, so that the solar collector can recharge properly. Make sure that the solar panel is not placed in the shade during the day: this will hinder the charging process.

- Avoid locations close to an active light source at night, such as public streetlamps, as these may prevent the solar cell from working properly.

SOLAR FUNCTION

_ By converting sunlight into electricity, the solar panels charge the built-in battery during the day and automatically switch the device on at dusk. The number of hours of illumination depends on the duration and intensity of sunlight during the day. Battery performance is lower at very cold outside temperatures. This could affect the luminous efficacy and performance of the product, depending on the season, for example. It will have a longer lighting autonomy on summer nights and a shorter duration in winter.

2) Getting started

Once the insect hotel has been installed, leave it idle for at least a full day to allow the solar panel to fully recharge the battery. Then, to take advantage of the LEDs when night falls, you can press the On/Off button: the light will come on automatically at dusk.

D. CARE AND MAINTENANCE

Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.

Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

E. FEATURES

- Materials: solid pine, plywood, bamboo, sawdust
- Power supply: solar panel, AA 1.2V 300 mAh rechargeable battery (included)
- Charging time: 8/10 h
- Autonomy: approx. 8h



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

Precision and precautions about the battery use

○ *Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.*

○ *It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:*

- *Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.*
- *Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.*

○ *Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.*

○ *To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.*

○ *Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.*

○ *Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.*

○ *Used battery has to be removed.*

○ *Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.*

○ *Never try to short-circuit the terminal of a battery.*

○ *Never throw away the battery in fire because they can explode.*

○ *Take out the accumulator from the apparel before reload it.*

○ *We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.*

○ *If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.*

○ *For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.*

H 6004 / YX-0003



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

Veillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas une adresse de service, contactez d'abord le SAV de l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le produit.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !