

BATTERIEBETRIEBENER LED-LAMPENSCHIRM

Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem ersten Gebrauch. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf!

WARNUNGEN

1. Stellen Sie die Lampe (mit dem Lampenschirm auf der Flasche) auf einer stabilen Unterlage auf, fern von brennbaren Materialien und Wärmequellen.
2. Halten Sie diese von direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
3. Tauchen Sie ihn nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein.
4. Decken Sie die Lampe nicht ab, wenn sie eingeschaltet ist.
5. Berühren Sie den Lampenschirm nicht, wenn er eingeschaltet ist, da er sehr heiß sein kann.
6. Schauen Sie nicht in die Lichtquelle.
7. Trennen Sie die Lampe nach Abschluss des Ladevorgangs vom USB-Anschluss.
8. Fassen Sie die Lampe nicht mit nassen Händen an.
9. Falls während des Ladevorgangs Anomalien auftreten (Wölbung, Hitze usw.), ziehen Sie den USB-Stecker ab und verwenden Sie die Lampe nicht mehr. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Alle Reparaturen sollten von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
10. Schließen Sie die Lampe nicht kurz; modifizieren, zerlegen und beschädigen Sie sie nicht.
11. Behandeln Sie die Lampe mit Vorsicht. Jeder Stoß, Schlag oder Sturz, auch aus geringer Höhe, kann sie beschädigen.
12. Der Lampenschirm ist kein Spielzeug. Bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der LED-Lampenschirm wird über einer Weinflasche angebracht, um eine perfekte Atmosphäre zu schaffen und Ihr Zimmer zu dekorieren oder Ihre Gäste zu empfangen. **BITTE BEACHTEN:** Die Flasche ist **NICHT** im Lieferumfang enthalten.



1. **Taste EIN - AUS**
2. **Lampenschirm**
3. **USB-Ladeanschluss**
4. **Stab, der in den Flaschenhals eingeführt wird.**

Zubehör: 1 x USB-Kabel (mitgeliefert)

TECHNISCHE DATEN

Tischlampe:

- Eingang (Aufladen): 5 V 600MA 3W
- Batterie: Lithium-Ion (18650), 1200mAh, 3,7V
- LED (warmes Licht): 27 Stück an der Unterseite der Lampe und 4 Stück an der Oberseite, jede LED: 3V, 26lum, 0,2W.

BATTERIEAUFLADUNG

LADEZEIT FÜR EINE VOLLSTÄNDIGE LADUNG: CA. 4/5 STUNDEN

Achtung! Laden Sie nicht länger als 5 Stunden, sonst kann die Batterie beschädigt werden.

Die Lampe wird vorgeladen geliefert und ist normalerweise einsatzbereit. Wenn sie jedoch aufgeladen werden muss und auch in Zukunft wieder aufgeladen werden soll, gehen Sie wie folgt vor:

Schließen Sie die LED-Lampe mit dem mitgelieferten Ladekabel an einen USB-Anschluss eines Computers, einer Powerbank (max. 5V 1A) oder eines abnehmbaren Adapters (max. 5V 1A) an.

Bemerkungen

- **Laden Sie die Batterie auf, wenn die Lichtintensität nachlässt, und laden Sie ihn bis zu seiner maximalen Kapazität auf, um ihn zu schonen.**
- **Wenn Sie ihn mindestens einmal im Monat aufladen, verlängert sich die Lebensdauer der Batterie.**
- **Wenn Sie die Lampe längere Zeit nicht benutzt haben, laden Sie die Batterie bitte vor dem Gebrauch vollständig auf.**
- **Die Lampe enthält eingebaute LEDs, die nicht austauschbar sind.**

BETRIEB

Der LED-Lampenschirm leuchtet nur mit warmem Licht.

1. Stellen Sie den Lampenschirm, der auf der Flasche installiert ist, auf eine flache, stabile und rutschfeste Oberfläche.
2. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste  auf der Oberseite.
3. Halten Sie die EIN/AUS-Taste  lange gedrückt, um die Lichtintensität zu verringern. Durch erneutes langes Drücken wird sie erhöht.
4. Drücken Sie die Taste  erneut, um die Lampe auszuschalten.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR BATTERIE

ACHTUNG

- Lithium-Ionen-Batterien können leicht zerbrechen, sich entzünden oder explodieren, wenn sie hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander und modifizieren Sie sie nicht. Die Batterie enthält Sicherheits- und Schutzvorrichtungen, die bei Beschädigung zur Hitzeentwicklung, Explosion oder Entzündung der Batterie führen können.
- Die Batterie darf erst dann entnommen werden, wenn sie nicht vollständig entladen ist.
- Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor sie verschrottet wird.
- Das Gerät muss beim Entfernen der Batterie vom USB-Anschluss getrennt werden.
- Schließen Sie das Gerät nach dem Entfernen der Batterie nicht an.
- Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Batterie zuzugreifen:

1. Lösen Sie die 3 Schrauben.
2. Entfernen Sie den Bodendeckel.
3. Unter dem Bodendeckel befindet sich die wiederaufladbare Batterie. Schneiden Sie die Drähte durch und nehmen Sie die Batterie heraus.

REINIGUNG UND WARTUNG

- **NICHT INS WASSER ODER IN ANDERE FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN.**
- **KEINE SCHARFEN CHEMIKALIEN ODER SCHEUERENDE REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN.**

- Bevor Sie den Lampenschirm reinigen, ziehen Sie das USB-Kabel ab und lassen Sie die Lampe 10 Minuten lang abkühlen, wenn diese gerade benutzt wurde.
- Reinigen Sie die Lampe mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch.

LAGERUNG: Bewahren Sie die Lampe an einem schattigen, trockenen und belüfteten Ort auf.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.



Importiert durch EML –Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der V.R.C.

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland

